

**FEILKODER OG FEILSØKING**

Hvis du skulle få problemer med systemet kan det stå «Error» på displayet. I tillegg vil det stå et tall istedet for nåværende hastighet. Se på tabellen for å finne mulig årsak til feil og løsning på problemet.

1	ERROR_HARDWARE_BRAKE
Feil	Overbelastning strøm
Løsning	Restart system. Hvis feilen vedvarer kontakt din forhandler
2	ERROR_HAL
Feil	Feil på signal fra motor
Løsning	Kontroller motor signalkabel, restart system. Hvis feilen vedvarer kontakt din forhandler
4	ERROR_GRIP_OFFSET
Feil	Vrihåndtak ikke i utgangsstilling når systemet slås på.
Løsning	Vri håndtak tilbake til utgangsstilling, restart system. Hvis feilen vedvarer er vrihåndtaket sannsynligvis defekt. Ta kontakt med din forhandler
5	ERROR_TORQUE_OFFSET
Feil	Belastning på dreiemoment når systemet slås på.
Løsning	Ikke bruk pedalene mens systemet blir slått på. Hvis feilen vedvarer er sensor på dreiemoment sannsynligvis defekt. Ta kontakt med din forhandler
6	ERROR_I_OFFSET
Feil	Feilstrømsignal
Løsning	Restart system. Hvis feilen vedvarer kontakt din forhandler
7	ERROR_FAST_OVER_VOLTAGE
Feil	Forbigående overspenning av mellomkrets
Løsning	Restart system. Hvis feilen vedvarer kontakt din forhandler
8	ERROR_SLOW_OVER_VOLTAGE
Feil	Vedvarende overspenning av mellomkrets
Løsning	Restart system. Hvis feilen vedvarer kontakt din forhandler
9	ERROR_FAST_UNDER_VOLTAGE
Feil	Forbigående underspenning av mellomkrets
Løsning	Restart system. Hvis feilen vedvarer kontakt din forhandler
10	ERROR_SLOW_UNDER_VOLTAGE
Feil	Vedvarende underspenning av mellomkrets
Løsning	Restart system. Hvis feilen vedvarer kontakt din forhandler
11	ERROR_OVER_TEMP_MOTOR
Feil	Motor overhetet
Løsning	La motoren kjøle seg ned, restart systemet. Hvis fortsatt feil etter ca 2 timer ta kontakt med din forhandler

12	ERROR_OVER_TEMP_CONTROLLER
Feil	Motor kontroll overhetet
Løsning	La motoren kjøle seg ned, restart systemet. Hvis fortsatt feil etter ca 2 timer ta kontakt med din forhandler
13	ERROR_PARAMETER
Feil	Felles parameter feil
Løsning	Restart system. Hvis feilen vedvarer kontakt din forhandler
14	ERROR_UNDER_TEMP_MOTOR
Feil	Motorens nedre temperaturgrense overskredet
Løsning	Oppbevar systemet ved romtemperatur (ca. 20 C). Hvis feilen vedvarer etter ca 2 timer ta kontakt med din forhandler.
15	ERROR_EEPROM
Feil	System minnefeil
Løsning	Restart system. Hvis feilen vedvarer kontakt din forhandler
16	ERROR_PARAMETER_PROPERTY
Feil	Parameterstyringsfeil
Løsning	Restart system. Hvis feilen vedvarer kontakt din forhandler
17	ERROR_AKKU_TEMP
Feil	Batteri enten overhetet eller underkjølt
Løsning	La det overopphetede batteriet kjøle seg ned og oppbevar det underkjølte batteriet i romtemperatur (ca. 20 C) Hvis feilen vedvarer etter ca. 2 h ta kontakt med din forhandler.
18	ERROR_UNDEFINED_BIKE_CONSTELLATION
Feil	Konfigurasjonsfeil
Løsning	Restart system. Hvis feilen vedvarer kontakt din forhandler
19	ERROR_BMS
Feil	Batterifeil
Løsning	Kontakt din forhandler for å oppdatere batteri og inverter programvare
20	ERROR_BMS_VERSION
Feil	Programvare versjon på batteri og inverter er ikke kompatibel
Løsning	Kontakt din forhandler for å oppdatere batteri og inverter programvare
50	ERROR_DISPLAY_COMMUNICATION
Feil	Løs kobling eller defekt display
Løsning	Kontakt din forhandler